




RONDA AG
CH-4415 Lausen/Switzerland
www.ronda.ch



Crown position I → Normal function

Crown position II → Date setting (quick mode)

- During the date change phase between 11 PM and 12 PM; it is possible to correct the date (date must be set to the following day!)
- An extreme acceleration in setting the date with quick mode can induce a false date indication. The synchronisation is re-established by setting the date from 01 till 31 (crown position II).

Crown position III → Time setting

- Watch stops. Energy saving mode (saving approx. 70%).

Crown position I → Normal function

Crown position II → DUAL-time setting

In case your watch needs to be repaired or to raise claims under guarantee, please contact the point of sales

Battery/Pile/Batterie
373 (Ø 9.5 mm, H 1.65 mm)

Krone in Position I → Normalfunktion

Krone in Position II → Schnellkorrektur Datum

- In der Kalenderschaltphase zwischen 23h und 24h kann das Datum korrigiert werden (Datum des folgenden Tages einstellen!)
- Extreme Beschleunigung in der Schnellkorrektur kann zu einer falschen Datumsanzeige führen. Durch Schalten des Datums vom 01 bis 31 (Krone in Position II) wird die Synchronisation wieder hergestellt.

Krone in Position III → Einstellung Zeit

- Uhr stoppt. Energiesparmodus (Einsparung ca. 70%).

Krone in Position I → Normalfunktion

Krone in Position II → Einstellung 2. Zeitzone

Bitte wenden Sie sich für Reparaturen und bei Garantieansprüchen an die Verkaufsstelle

Couronne en position I → Fonction normale

Couronne en position II → Correction rapide de la date

- Pendant la phase d'entraînement du calendrier entre 23h et 24h, il est possible de régler la date (régler sur le jour suivant !)
- L'extrême accélération dans la correction rapide de la date peut fausser l'indication de la date. Par réglage de la date de 01 jusqu'à 31 (couronne en position II), la synchronisation est rétablie.

Couronne en position III → Réglage de l'heure

- Arrêt de la montre. Mode d'économie d'énergie (env. 70%).

Couronne en position I → Fonction normale

Couronne en position II → Réglage 2^{ème} fuseau horaire

Pour les réparations et garanties veuillez vous adresser au point de vente.

